

Jako alternatywa do instalacji pływającej, podłogi Meister Nadura mogą być również klejone do podłoża na całej powierzchni.

UWAGA: Należy pamiętać, że równocześnie muszą być przestrzegane wszystkie zasady dotyczące montażu Masterclic Plus i akcesoriów, a także ogólne zalecenia i działania przygotowawcze do instalacji z pełnym klejeniem do podłoża.

MeisterWerke zaleca stosowanie UZIN-MK 92 S (2-K PUR) lub UZIN-MK 250 (1-K STP) kleje firmy UZIN Utz AG lub ekwiwalent w postaci bezwodnego kleju PUR, odpornego na ścieranie. W razie gdyby były potrzebne dodatkowe informacje, należy się kontaktować z serwisem technicznym MeisterWerke lub z producentem kleju. (tel. +49 (0) 731 - 4097-257).

Przy instrukcji dotyczącej kleju należy zwrócić szczególną uwagę na informacje dotyczące twardnienia i czasu pracy. Klej powinien być nałożony na całą powierzchnię (należy unikać pozostawiania obszarów niepowleczonych). Produkty powinny być tak dobierane, aby tworzyć kompletny system składający się z potrzebnych podkładów, jastrychu oraz kleju. Jedynie odpowiednio dopasowane materiały gwarantują bezpieczne łączenia i najlepsze rezultaty.

#### **Metoda instalacji:**

Każdą deskę Nadura należy kłaść osobno na świeżej zaprawie klejowej, dociskając je do podłoża tak, aby deski były zanurzone w kleju tak głęboko i dokładnie jak to tylko możliwe.

Zgodnie z regulacją DIN 18 365 i 18 356 podłoże, na którym kładzie się podłogę zawsze musi być gładkie, suche, czyste, wolne od pęknięć i środków czyszczących oraz odporne na działania typu nacisk, wykonywane podczas układania podłogi.

W związku z tym wykonawca przed przystąpieniem do pracy powinien się upewnić, że podłoże jest odpowiednie.

Wykonawca musi zagwarantować inspekcję technicznej przydatności, w wyniku starannie wykonanej ekspertyzy zgodnej z obecnymi zasadami sztuki budowlanej i technologii oraz procedurami niemieckich kontraktów budowlanych (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - VOB). Jeżeli powierzchnia wykazuje braki lub istnieje ryzyko powstania uszkodzeń w wyniku instalacji podłogi, osoba odpowiedzialna za montaż powinna zgłosić te zastrzeżenia w formie pisemnej, w szczególności w następujących przypadkach:

- | Poważne nierówności
- | Pęknięcia na powierzchni
- | Niedostatecznie suche podłoże
- | Niedostatecznie twarde podłoże
- | Zanieczyszczone podłoże np. olejem, woskiem, lakierem, pozostałościami farb.
- | Podłoże nie na tym samym poziomie co sąsiadujące powierzchnie
- | Nieodpowiednia temperatura podłoża
- | Nieodpowiednia klimatyzacja w pomieszczeniu
- | Brak dokumentacji właściwości grzewczych dla ogrzewania podłogowego
- | Wymagane bezpieczne zamknięcie dylatacji w podłożu
- | Brak oklein na krawędziach ryzalitów / występów
- | Brak oznakowania punktów pomiarowych dla konstrukcji ogrzewania podłogowego
- | Brak wspólnego planu (jeśli potrzebny)

#### **Informacje dotyczące klejów:**

Rekomendacje odnośnie klejów oparte są o przeprowadzone przez producenta testy. Ze względu na zmianę warunków w miejscu instalacji, nie jest możliwe ustalenie roszczeń reklamacyjnych jedynie w oparciu o dostarczone informacje. Nie możemy przyjąć odpowiedzialności za straty poniesione w wyniku stosowania kleju. Z tego powodu zaleca się, aby przed instalacją podłogi przy użyciu kleju przeprowadzić samodzielne testy lub, aby skontaktować się z działem obsługi klienta producenta kleju.